

Kij do mopa



Cena	199,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	MALPATRKIJDOMOP

Opis produktu

Aluminiowy drążek teleskopowy 165cm

Aluminiowy drążek teleskopowy wchodzi w skład kompletu do podłogi (wraz z uchwytem błyskawicznym lub przemysłowym oraz odpowiadających im poduszek podłogowych).

Dzięki wysokiej jakości duraluminium, nasz drążek jest lekki, a jednocześnie niezwykle wytrzymały, co gwarantuje jego długotrwałe użytkowanie bez obaw o uszkodzenia. Jego maksymalna długość (po rozłożeniu) wynosi 1,65m. Długość tę możesz regulować, zależnie od Twoich potrzeb.

Drążek teleskopowy może również stanowić uzupełnienie zestawu do czyszczenia okien. Dzięki niemu umyjesz okna bez konieczności wychylania się, czy użycia drabiny.

Mogą Państwo również u nas na stronie sklepu dokupić- konus do kija

Sposób użycia:

Komplet do podłogi składa się z uchwyty i drążka teleskopowego. Na uchwycie znajduje się klips z zamkiem i zaczep z bezpiecznikiem, w którym osadza się drążek teleskopowy.

1. Euro-bezpiecznik (1) należy chwycić po bokach i wyciągnąć z zaczepu (2), wsunąć do niego drążek teleskopowy (6) tak, aby otwory w drążku pokrywały się z otworami w zaczepie
2. Do otworów wsunąć bezpiecznik (1), po lekkim obrocie drążka bezpiecznik wskoczy na swoje miejsce.
3. Dokręcić gwint na zaczepie (2).
4. Gwintem na drążku teleskopowym (8) nastawić jego długość.
5. Przez naciśnięcie klipsa z zamkiem (3) poluzować ramię uchwytu (4), nałożyć poduszkę do podłogi i wyrównać ramię uchwytu, które umocuje klips z zamkiem.
6. Komplet do podłogi jest gotowy do użytku.
7. W przypadku konieczności zmiany nachylenia uchwytu, nałożyć między uchwyt (5), a drążek teleskopowy (6) nasadkę przegubową (9).

Ekspres do pielęgnacji okien

Do czyszczenia wysokich okien należy użyć zestawu, składającego się z Ekspresu do pielęgnacji okien, konusa, przegubu i drążka teleskopowego.

1. Wcisnąć wypustki znajdujące się na nasadce przegubowej (9), a następnie wsunąć ją do otworu w drążku teleskopowym (6).
2. Wcisnąć wypustki na konusie (7) i wsunąć go do otworu nasadki przegubowej (po przeciwnej stronie niż drążek teleskopowy).
3. Na konus (7) nałożyć Ekspres do okien (10).
4. Gwintem na drążku drążku teleskopowym (8) nastawić jego długość.



5. Przegubem (9) zmienia się nachylenie Ekspresu do pielęgnacji okien według potrzeb.

https://raypath.eu/download/downloads/products_cards/drazek_teleskopowy_165_PL.pdf